



1. Ativando a aplicação da DigiSat na POS.

- 1** Entre em contato com o suporte ou com a equipe de consultoria da DigiSat para solicitar a ativação do Aplicativo **PDV DIGISAT 2.0** na POS.
- 2** Para ativar a aplicação do aplicativo é necessário o código de validação **PBAXXXXXXXXXXX** (sempre iniciando com PBA seguido de dez dígitos). Localizado nos seguintes locais:
 1. Atrás da máquina na parte inferior em uma pequena etiqueta; (Figura 1)
 2. Em Configurar > Sobre o dispositivo > Número de série; (Figura 2)
 3. Em informações do sistema; (Figura 3)
 4. E no menu principal da loja de apps. (Figura 4)
 Copie o código e encaminhe para o suporte ou consultor(a).



- 3** Após encaminhar o código ao suporte ou consultor(a), reinicie o dispositivo. Assim que iniciar, acesse o Menu, o aplicativo PDV DIGISAT 2.0 estará disponível para uso.

Atenção! Se reiniciar a máquina e não aparecer o aplicativo, verifique:

- O App ficará disponível em até 24:00 horas após a confirmação da liberação.
- O terminal deve estar ligado na rede que a liberação aconteceu.
- O terminal deve estar conectado ao Wi-fi ou 3G, com internet disponível.

2. Configurações iniciais

- 1 Impressão**
Determinar tipo de impressão Bluetooth, utilizar Impressora genérica ou Impressora térmica não fiscal na rede. Impressora, Innerprint e largura da bobina 60mm.

Impressão	Tipo de impressão
Impressão	☐ Não definido
Tipo de impressão Impressora bluetooth	☐ Impressora Genérica
Impressora InnerPrinter	☒ Impressora bluetooth
Largura da bobina 60mm	☐ Impressora térmica não fiscal na rede
	CANCELAR

2

TEF

>TEF

-Se selecionar PagSeguro irá aparecer somente crédito e débito

-Se selecionar PagSeguro Carteiras aparece crédito, débito e carteira digital

TEF

☒ Não definido

☐ PagSeguro

☐ PagSeguro Carteiras

CANCELAR

3

Administradora de Cartão (se houver mais de uma, selecionar opção Administradora única)

> Administradora de cartão

-Definir a administradora de cartão exclusiva para movimentações feitas à partir deste PDV

Administradora de Cartão

Administradora única

Com essa opção ativada, todos os pagamentos feitos com cartão neste PDV serão vinculados com a administradora selecionada.

Administradora de Cartão
Não definido

Administradora de Cartão

Administradora de Cartão

☐ Adm Cartões

CANCELAR

Administradora de Cartão
Não definido

Edição: Adm Cartões - 81.783.912/0001-89

PESSOA
Dados principais

TIPO DE CADASTRO
Cliente, Fornecedor

DOCUMENTOS
CNPJ, CPF, RG, IE, CRM

ENDEREÇOS
Entrega, Cobrança

TELEFONES
Comercial, Celular

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
E-mail, Site

JURÍDICA
Fantasia, Responsável

VEÍCULOS
Placa, ANTT

CAMPOS PERSONALIZADOS
Cadastro personalizado

SEGMENTAÇÃO
Tipo e data de segmentação

ANEXOS

Administradora de Cartão

Redes

Carteira digital ☒ Crédito ☒ Débito

MASTERCARD - Crédito/Débito ☒ Taxas

VISA - Crédito/Débito ☒ Taxas

American Express - Crédito/Débito ☒ Taxas

Hipercard - Crédito/Débito ☒ Taxas

Elo - Crédito/Débito ☒ Taxas

Seguradora

F7 | Gravar

4

Pagamento móvel

>Informar método de captura

-Se selecionar Todos os PDVS a máquina fica disponível para todos os PDVS encaminhem solicitações de pagamento.

-Se selecionar PDV deve informar o número do PDV específico que irá encaminhar a solicitação de pagamento.

Informar metodo de captura

☐ Todos os PDVS

☒ Selecionar PDV

CANCELAR

Configurações auxiliares

PERIFÉRICO
Balança, Leitor serial, etc.

Terminal POS (Pagamento móvel)

Número PDV
1

3. Utilizando o aplicativo no POS

1

Vendas diretamente na POS

No menu principal do aplicativo PDV DIGISAT 2.0 clique em PDV, selecione os produtos e clique em FINALIZAR. Defina a forma de pagamento (Dinheiro, Cartão, Carteira Digital ou Prazo). Após efetuar o pagamento basta efetivar a venda.

2

POS como meio de pagamento

No menu principal do aplicativo PDV DIGISAT 2.0 clique em Pagamento Móvel (Vai aguardar a solicitação de pagamento do PDV).

No PDV do Sistema Digisat basta finalizar a venda e selecionar a opção [M] Terminal POS, assim, solicitando o pagamento a partir da POS PagSeguro.